

Univerzální propojovací kabel pro moduly ovládání z volantu Connects2

obj.číslo: 2 40 051

Nastavení propojek (1= spojeno, 0=rozpojeno) Rozmístění pinů

J1	J2	J3	Značka	Připojení
1	0	0	JVC	Jack
0	1	0	Beat	vodič
1	1	0	Clarion	Jack
0	0	1	Kenwood	vodič
1	0	1	Alpine	Jack
0	1	1	Panasonic	vodič
1	1	1	Sony/LG/Pioneer	Jack
1 (Pin12)	1 (Pin10)	0	Zenec	vodič

Pin 1	Popis
1	
2	Není použito
3	
4	Analog 2
5	Kostra
6	Analog 1
7	Propojka J3
8	Propojka J3
9	Propojka J2
10	Propojka J2
11	Propojka J1
12	Propojka J1

Příklady použití propojovacího kabelu:

- Alpine - odstraňte propojku J2 / použijte JACK konektor do autorádia nebo navigace
- Kenwood - odstraňte propojku J1 a J2 / použijte volný vodič pro připojení do autorádia nebo navigace
- Zenec - odstraňte propojku J3, přestřihněte propojku J1 a J2 a izolujte spojení (pin10 a 12) / použijte volný vodič pro připojení do autorádia nebo navigace

12	10	8	6	4	2
11	9	7	5	3	1

J1 J2 J3

