

Adaptér pro připojení autorádia a ovládání na volantu pro automobily SUBARU

obj.číslo: 240020 SSU012

(kód.jednotky: 3414719 / kód.kabelového svazku: C-3414215)

Vhodné pro automobily:
SUBARU XV (2012->)

Demontáž originálního autorádia



Potřebné nářadí pro demontáž
OEM autorádia:



Není součástí dodávky

Tlačítka na volantu:



Tlačítko		Funkce
1	+	Hlasitost +
2	-	Hlasitost -
3	▶	Track / skladba +
4	◀	Track / skladba -
5	SRC	Source / zdroj
6	📞	Push to talk (PTT)
7	📞	Příjem hovoru
8	📞	Ukončení hovoru

Kabelový svazek

Označení na kabelovém svazku: C-3414215

Připojte
konektory
pro autorádio
v automobilu



Konektor pro připojení
do řídicí jednotky

Napájení anténního
zesilovače

Připojte
do instalovaného
autorádia

ישראלי לטלפון ניידים 7017-1155

Axion Gruppe 1/ Group 1: CR1122D
Axion Gruppe 2/ Group 2: DVD1030 NAV
JVC Gruppe 1/ Group 1: KD-SH1000 und ältere Geräte / and older devices
JVC Gruppe 2/ Group 2: KD-R821BT

Blaupunkt Gruppe 1/ Group 1: Orlando MP46 und ältere Geräte / and older devices
Blaupunkt Gruppe 2/ Group 2: Madrid 210, Toronto 410BT
Blaupunkt Gruppe 3/ Group 3: San Francisco 300

Audiovox	Radio	✓	✓				✓	✓						✓	✓	✓				
	CD	✓	✓	✓	✓									✓	✓	✓				
Zenec	Radio	✓	✓				✓	✓					✓	✓	✓	✓				
	CD	✓	✓	✓	✓									✓	✓	✓	✓			
Macrom	Radio	✓	✓				✓	✓					✓	✓	✓	✓				
	CD	✓	✓	✓	✓									✓	✓	✓	✓			
JVC	Gruppe 1 / Group 1	Radio	✓	✓				✓	✓					✓	✓	✓			✓	
		CD	✓	✓	✓	✓								✓	✓	✓	✓		✓	
	Gruppe 2 / Group 2	Radio	✓	✓				✓	✓					✓	✓	✓	✓			
		CD	✓	✓	✓	✓									✓	✓	✓	✓		✓
Axion	Gruppe 1 / Group 1	Radio	✓	✓				✓	✓					✓	✓	✓	✓			
		CD	✓	✓	✓	✓									✓	✓	✓	✓		✓
	Gruppe 2 / Group 2	Radio	✓	✓				✓	✓					✓	✓	✓	✓			
		CD	✓	✓	✓	✓									✓	✓	✓	✓		✓
Grundig	Radio	✓	✓				✓	✓						✓	✓	✓				
	CD	✓	✓	✓	✓									✓	✓	✓	✓			
Eclipse	Radio	✓	✓				✓	✓					✓	✓	✓	✓				
	CD	✓	✓	✓	✓									✓	✓	✓	✓			
Phonocar	Radio	✓	✓				✓	✓						✓	✓	✓	✓			
	CD	✓	✓	✓	✓									✓	✓	✓	✓			
Sony	Radio	✓	✓				✓	✓						✓	✓	✓	✓			
	CD	✓	✓	✓	✓					✓	✓			✓	✓	✓	✓		✓	
Blaupunkt	Gruppe 1 / Group 1	Radio	✓	✓			✓	✓						✓	✓	✓	✓		✓	
		CD	✓	✓	✓	✓									✓	✓	✓	✓		
	Gruppe 2 / Group 2	Radio	✓	✓				✓	✓						✓	✓	✓	✓		
		CD	✓	✓	✓	✓									✓	✓	✓	✓		✓
Clarion	Radio	✓	✓			✓	✓						✓	✓	✓	✓				
	CD	✓	✓	✓	✓								✓	✓	✓	✓				
Kenwood	Radio	✓	✓				✓	✓						✓	✓	✓	✓			
	CD	✓	✓	✓	✓									✓	✓	✓	✓			
Pioneer	Radio	✓	✓				✓	✓						✓	✓	✓	✓			
	CD	✓	✓	✓	✓									✓	✓	✓	✓			
Alpine	Radio	✓	✓				✓	✓						✓	✓	✓	✓			
	CD	✓	✓	✓	✓									✓	✓	✓	✓		✓	
		אמצעי קול																		
		הגבר																		
		Lautstärke + / Vol +																		
		Lautstärke - / Vol -																		
		Titel + / Track +																		
		Titel - / Track -																		
		Senderspeicher + / Preset +																		
		Senderspeicher - / Preset -																		
		Sendersuche + / Seek +																		
		Sendersuche - / Seek -																		
		Band																		
		Senderspeicher + / Preset +																		
		Senderspeicher - / Preset -																		
		Ordner + / Folder +																		
		Ordner - / Folder -																		
		Sendersuche + / Seek +																		
		Sendersuche - / Seek -																		
		EJECT																		
		Tel. annehmen / accept call (*)																		
		Tel. ablehnen / Reject call (*)																		
		Tel. (*)																		
		Quellenwahl / Source																		
		Stummschaltung / Mute																		
		Band																		
		Ein- / Ausschalten / Power																		
		Sprachwahl / push to talk (PTT)																		
		Senderspeicher + / Preset +																		
		Sendersuche + / Seek +																		
		Ordner + / Folder +																		